СБОРКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ

1	обивка подушки переднего сиденья
2	подушка переднего сиденья
3	основание подушки переднего сиденья
4	упругий элемент
5	винт 2,0×4 (IP), 4 шт.

Шаг 1. Поместите упругий элемент внутрь обивки подушки переднего сиденья. Равномерно распределите поролон внутри обивки.

Шаг 2. Поверх упругого элемента установите подушку переднего сиденья. Обратите внимание: крепежные проушины обивки должны располагаться поверх основания подушки переднего сиденья, а упругий элемент не должен вылезать за края подушки.

Шаг 3. Накройте собранные детали основанием подушки переднего сиденья. Изогнутая часть основания должна располагаться в задней части подушки. Совместите крепежные отверстия деталей и закрепите элементы подушки сиденья при помощи четырех винтов 2,0×4 (IP). Отверстие в передней части подушки должно оставаться свободным.

МАРКИРОВКА КРЕПЕЖА, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ СБОРКЕ МОДЕЛИ УАЗ

Тип	Размер, мм
AM	M1.7×2
BM	M1.7×8
CM	M1.7×4
DM	M1.7×5
EM	M1.7×4 (плоская головка)
FM	M2.0×7

Тип	Размер, мм
GM	M2.0×4
HM	M2.0×5
IM	M2.3×5
JM	M2.3×6
KM	M1.7×6
LM	M1.7×3
MM	M2.3×21
NM	M2.0×3×6

Тип	Размер, мм
OM	M2.0×6
PM	M2.3×4
QM	M2.3×3×6
AP	M1.7×4
BP	M1.5×4
CP	M1.2×4
DP	M1.7×4 (плоская головка)
EP	M2.0×4
FP	M1.2×3
GP	M2.3×4
HP	M2.3×8
IP	M2.0×5
JP	M1.7×5
KP	M1.7×3
LP	M2.3×5
MP	M2.3×8
NP	M2.0×4×4.5
OP	M2.0×8
PP	M1.5×3
QP	M1.7×7
RP	M1.7×6

По мере расширения ассортимента винтов список будет пополняться.