

**СБОРКА ПОЛА САЛОНА**

- 1 коврик передний левый
- 2 коврик передний правый
- 3 клейкая лента широкая, 2 шт.
- 4 клейкая лента узкая



**Шаг 2.** Наклейте узкую полосу клейкой ленты в верхней, более узкой части левого переднего коврика. Обратите внимание: полоса клейкой ленты не должна перекрывать отверстия под педали и вырезы под элементы управления автомобилем.



**Шаг 1.** Наклейте широкую двустороннюю клейкую ленту с обратной стороны левого переднего коврика по центру нижней, более широкой его части.





**Шаг 3.** Удалите защитные пленки с клеящего слоя ленты и установите коврик в левой передней части пола салона. При правильном монтаже отверстия под штоки педалей и вырезы на коврике должны совпадать с ответными элементами пола. Для более крепкой фиксации коврика на полу сильно прижмите деталь к полу салона и удерживайте ее в течение нескольких секунд.



**Шаг 4.** Аналогичным образом наклейте широкую клейкую ленту в нижней части правого переднего коврика. Не приклеивайте дополнительные элементы фиксации коврика в его верхней части. При последующей сборке модели необходимо будет протягивать провода в отверстие, расположенное под верхним наклонным элементом коврика.

**Шаг 5.** Удалите защитную пленку с клейкой ленты и установите коврик в правой передней части пола салона.

