

**МОНТАЖ ПРОВОДОВ
К РАЗЪЕМУ ПРИЦЕПА**

- 1 провода светодиодов фонарей прицепа
- 2 фиксатор проводов
- 3 винт 1,7×4 (СМ), 2 шт.



Шаг 1. Закрепите разъем проводов от платы управления к прицепу (провод с маркировкой I, выпуск 67) в задней части пола кузова модели. Убедитесь, что провода проходят между полом кузова и элементами рамы в среднюю часть пола, между задними косынками рамы. Поместите разъем в кронштейн на полу кузова. Поверх разъема установите фиксатор проводов. Для фиксации деталей используйте два винта 1,7×4 (СМ).



Провода светодиодов фонарей прицепа понадобятся при дальнейшей сборке модели.



Масштабная модель автомобиля на данном этапе сборки

