

МОНТАЖ БУКСИРНЫХ КРЮКОВ ПРИЦЕПА

- 1** надставка передней левой двери (внешняя часть)
- 2** крюк буксирный, 2 шт.
- 3** винт 1,7×4 (СМ), 4 шт.



Шаг 1. Установите буксирный крюк в задней правой части пола кузова прицепа (с нижней стороны пола). Совместите крепежные отверстия и центровочные элементы деталей и закрепите крюк двумя винтами 1,7×4 (СМ).



Шаг 2. Аналогичным образом установите и зафиксируйте двумя винтами 1,7×4 (СМ) второй буксирный крюк с левой стороны пола кузова прицепа.



Надставка передней левой двери понадобится при дальнейшей сборке модели.

