

СБОРКА ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | дверь левая (внешняя часть) |
| 2 | петля двери левая верхняя |
| 3 | петля двери левая нижняя |
| 4 | винт 1,7×3 (LM), 4 шт. |



Шаг 1. Перед началом сборки обратите внимание: верхняя петля двери отличается от нижней наличием выреза между отверстиями крепежных винтов.

Шаг 2. Поместите верхнюю петлю в паз задней левой двери, расположенный в верхней передней части детали. Закрепите петлю с внутренней стороны двери двумя винтами 1,7×3 (LM).

Шаг 3. Аналогичным образом установите и закрепите двумя винтами 1,7×3 (LM) нижнюю петлю на задней левой двери модели.

