

УАЗ-469

СБОРКА ПОДВЕСКИ ПРИЦЕПА

- | | |
|---|--|
| 1 | надставка задней левой двери (внешняя часть) |
| 2 | амортизатор |
| 3 | кожух амортизатора |
| 4 | пружина |
| 5 | буфер рессоры |
| 6 | кронштейн штока амортизатора |
| 7 | винт 1,7×4 (СМ), 4 шт. |
| 8 | винт 2,3×4 (РМ) |



Шаг 1. При помощи винта 2,3×4 (РМ) закрепите кожух амортизатора в отверстии кронштейна штока амортизатора. По окончании монтажа детали должны оставаться подвижными относительно друг друга.



Шаг 2. Установите собранный ранее кожух амортизатора с кронштейном на нижней плоскости пола кузова прицепа — в правой части, возле переднего правого кронштейна рессоры прицепа. Закрепите кронштейн штока амортизатора двумя винтами 1,7×4 (СМ). Кожух амортизатора должен находиться с внутренней стороны относительно закрепленного кронштейна.





Надставка задней левой двери, амортизатор и пружина понадобятся при дальнейшей сборке.

Шаг 3. При помощи двух винтов 1,7×4 (СМ) закрепите буфер рессоры на нижней поверхности пола кузова прицепа — с правой стороны, между креплениями рессоры моста.

