

УАЗ-469



**МОНТАЖ НАДСТАВКИ  
ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ**

- |          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | надставка передней правой двери (внутренняя часть) |
| <b>2</b> | винт 1,7×4 (СМ), 4 шт.                             |
| <b>3</b> | винт 1,7×4 (АР), 3 шт.                             |



**Шаг 1.** Внутри надставки передней правой двери поместите собранное в выпуске 121 поворотное стекло и стекло передней правой двери. Для удобства монтажа поверните ручку стекла вверх. Совместите оси вращения поворотного стекла с ответными пазами надставки. Обратите внимание: на неподвижном стекле есть вырез под винт крепления, расположенный в верхней передней части стекла.

**Шаг 2.** Совместите внешнюю и внутреннюю части надставки передней правой двери. Закрепите детали при помощи четырех винтов 1,7×4 (СМ) с внутренней стороны надставки. Во время сборки следите за тем, чтобы стекла оставались на своих местах.





Масштабная модель с установленной надставкой передней правой двери



**Шаг 3.** Установите собранную надставку поверх передней правой двери модели. Совместите центровочные элементы деталей и закрепите надставку при помощи трех винтов 1,7x4 (AP).



**Шаг 4.** Проверьте возможность открывания поворотного стекла двери. Для этого поверните ручку на рамке стекла двери вверх (фиксатор освободит рамку стекла), а заднюю часть стекла — в сторону от водителя.