

СБОРКА ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ



- | | |
|---|---|
| 1 | борт правый |
| 2 | дверь правая (внутренняя часть) |
| 3 | поручень двери |
| 4 | кронштейн ограничителя правый на заднем борту |
| 5 | крюк тента, 3 шт. |
| 6 | винт 1,7×4 (СМ) |
| 7 | винт 1,5×4 (ВР), 2 шт. |



Шаг 1. Установите поручень в верхней половине внутренней детали правой двери. Совместите крепежные отверстия деталей и закрепите поручень двумя винтами 1,5×4 (ВР). Чтобы не повредить крепежные проушины поручня, не прилагайте излишних усилий к крепежным винтам.





Шаг 2. Закрепите три крюка тента на правом борту прицепа модели. Для этого установите крюки крепежными штырями в отверстия борта и с силой прижмите детали друг к другу. Во избежание ошибок монтажа верхние и нижние крепежные штыри крюков, а также ответные отверстия на борту имеют разные диаметры.



Шаг 3. При помощи винта 1,7×4 (СМ) закрепите правый кронштейн ограничителя борта в верхней правой части заднего борта прицепа.

