

УАЗ-469

1



СБОРКА ПРОТИВОУКАТНОГО УПОРА

- 1 надставка задней правой двери (внешняя часть)
- 2 упор противоукатный
- 3 крышка упора

2



3



Шаг 1. Поместите крышку поверх противоукатного упора. Совместите крепежные штыри крышки с ответными отверстиями корпуса и плотно прижмите детали друг к другу.



Шаг 2. Зафиксируйте собранный противоукатный упор между кронштейном и правым крылом прицепа. Упор должен держаться за счет трения.

