

**МОНТАЖ
НАДСТАВКИ
ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ
ДВЕРИ**

- | | |
|---|--|
| 1 | надставка задней правой двери (внутренняя часть) |
| 2 | стекло задней правой двери |
| 3 | винт 1,7×4 (СМ), 4 шт. |
| 4 | винт 1,7×4 (АР), 3 шт. |



Шаг 1. Внутри надставки задней правой двери поместите собранное в предыдущем выпуске поворотное стекло и стекло задней правой двери. Для удобства монтажа поверните ручку стекла вверх. Совместите оси вращения поворотного стекла с ответными пазами надставки. Обратите внимание: на неподвижном стекле есть вырез под винт крепления, расположенный в верхней передней части стекла.



Шаг 2. Совместите внешнюю и внутреннюю части надставки задней правой двери. Закрепите детали при помощи четырех винтов 1,7×4 (СМ) с внутренней стороны надставки. Во время сборки следите за тем, чтобы стекла оставались на своих местах.





Шаг 3. Разместите собранную надставку поверх задней правой двери модели. Совместите центровочные элементы деталей и закрепите надставку при помощи трех винтов 1,7x4 (AP).



Шаг 4. Проверьте возможность открывания поворотного стекла двери. Для этого поверните ручку на рамке стекла двери вверх (фиксатор освободит рамку стекла), а заднюю часть стекла — в сторону от пассажира.

