

СБОРКА КАРКАСА ТЕНТА

- 1** | связь дуг тента левая
- 2** | пружинная распорка, 3 шт.
- 3** | винт 1,7×4 (СМ), 3 шт.



Шаг 1. Установите пружинные распорки в средней части связи дуг тента. Обратите внимание: распорки должны быть закреплены на связи более длинными изогнутыми концами. Для фиксации деталей используйте три винта 1,7×4 (СМ). По окончании проверьте правильность монтажа. Пружинные распорки должны быть закреплены с внешней стороны левой связи дуг тента, а их свободные концы направлены в сторону оси модели.

