

СБОРКА ПРИЦЕПА



- 1 | тент
- 2 | крышка ступицы колеса прицепа, 2 шт.



Шаг 1. Установите крышку ступицы в центральное отверстие левого колеса прицепа. Плотнo прижмите деталь к колесу. Аналогичным образом закрепите вторую крышку на правой ступице оси прицепа.



Шаг 2. Для проверки работы задних фонарей прицепа соедините разъем проводов фонарей (возле дышла прицепа) с гнездом, расположенным на полу кузова с нижней стороны, между поперечинами рамы.

Шаг 3. При включении внешнего освещения модели на прицепе тоже должны гореть габаритные огни (средние секции фонарей).



Шаг 4. При нажатии на педаль тормоза огни стоп-сигнала прицепа (нижние секции) должны дублировать основные стоп-сигналы задних фонарей.

