

**МОНТАЖ КАРКАСА  
ТЕНТА НА КУЗОВ**

**1** | ремень натяжной дуг тента, 2 шт.



**Шаг 1.** Установите собранный ранее каркас тента на кузов модели. Для этого откройте все двери (это облегчит монтаж) и разместите каркас сверху кузова. Начните установку с передних крепежных штифтов, зафиксируйте их в отверстиях рамки ветрового окна.



**Шаг 2.** Совместите крепежные штифты дуг каркаса вдоль одного из бортов кузова модели — на средней стойке, позади задней двери и за спинкой дополнительного сиденья.



УАЗ-469



**Шаг 3.** Аналогичным образом зафиксируйте дуги каркаса в трех точках на втором борту кузова.



**Шаг 4.** Для завершения монтажа закрепите малые крепежные скобы натяжных ремней дуг тента в петлях рамки ветрового окна. Более широкие крепежные скобы ремней зафиксируйте на верхней трубе задней дуги тента.

