

**СБОРКА ПЕТЕЛЬ  
ВЕТРОВОГО ОКНА**

- 1 рамка ветрового окна  
(внешняя часть)
- 2 петля рамки ветрового  
окна, 2 шт.
- 3 винт 1,5×3 (RM), 4 шт.



**Шаг 1.** Установите петлю в нижнем левом торце рамки ветрового окна. Изгиб петли должен быть направлен вниз, а ось расположена со стороны внешней поверхности рамки. Закрепите петлю на рамке при помощи двух винтов 1,5×3 (RM).



**Шаг 2.** Аналогичным образом закрепите двумя винтами 1,5×3 (RM) петлю в правой нижней части рамки ветрового окна.