


СБОРКА РАМКИ ВЕТРОВОГО ОКНА



- 1 | рамка ветрового окна (внутренняя часть)
- 2 | ветровое окно
- 3 | винт 1,7×4 (СМ), 6 шт.
- 4 | винт 1,7×4 (ЕМ)



**Шаг 1.** Поместите ветровое окно внутрь собранной ранее рамки (внешняя часть рамки). Следите за тем, чтобы защелки по периметру стекла вошли в соответствующие пазы рамки.



**Шаг 2.** Соедините внутреннюю и внешнюю части рамки ветрового окна. Для этого совместите крепежные отверстия деталей и закрепите их по периметру при помощи шести винтов 1,7×4 (СМ) с внутренней стороны рамки. Четыре винта должны располагаться над ветровым окном, два — в нижних левом и правом углах соответственно.



**Шаг 3.** Для завершения сборки закрепите обе детали рамки по центру в нижней части винтом 1,7×4 (ЕМ).



Рамка ветрового окна со стеклом в сборе